

### Wir liefern:

1 Euro-Palette	Vlies zum Auskleiden
2 Wände, 86 cm (Kopfteile)	5 Sack zu je 50 l Wurzelbruch
2 Wände, 120 cm (Seitenteile)	3 Sack zu je 50 l Hackschnitzel
12 Edelstahlschrauben	5 Sack zu je 20 l Kompost
Torx Bit T30	10 Sack zu je 20 l Hochbeeterde

### Sie brauchen:

Cuttermesser  
Akkuschrauber  
Tacker

## Aufbauanleitung

**ACHTUNG: Das Hochbeet ist nach der Befüllung nicht mehr verschiebbar. Den Aufstellort bitte vor dem Zusammenbau gut auswählen!**

1. Auspacken der Palette
2. Aufbau vom Hochbeet beginnt: 1 Kopfteil und 1 Seitenteil im rechten Winkel zueinander auf die Palette stellen, (Bild 2) darauf achten, dass die Vierkanthölzer auf der Palette stehen.
3. Kopfteil und Seitenteil mit 3 Schrauben zusammenschrauben, in die vorgebohrten Löcher (Bild 3).

4. Das zweite Kopfteil und das zweite Seitenteil ebenfalls mit den Vierkanthölzern auf die Palette stellen, so dass das Hochbeet vier geschlossene Seiten hat. Alle vier Seiten müssen fest miteinander verschraubt werden, mit insgesamt 12 Schrauben.
5. Das beiliegende Vlies an den Kopfteilen und den Seitenteilen festtackern.
6. Nun das mitgelieferte Material einfüllen. In dieser Reihenfolge: unten Wurzelbruch, darauf Hackschnitzel, darauf Kompost und ganz oben Hochbeeterde.
7. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft! Ihr meinbeethoch3 ist fertig zum Bepflanzen oder Einsäen.



1. Auspacken der Palette



2. Aufstellen der Wände



3. Anschrauben der Wände



4a. Aufstellen vom zweiten Kopfteil



4b. Aufstellen vom zweiten Seitenteil



5. Befestigung vom Vlies




6a. Wurzelbruch ins Hochbeet füllen



6b. Befüllen mit Hackschnitzeln



6c. Befüllung mit Kompost



6d. Befüllung mit Hochbeeterde



7. Ihr fertiges meinbeethoch3

**WIR WÜNSCHEN IHNEN  
VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN  
MEINBEETHOCH3  
UND STEHEN IHNEN BEI FRAGEN  
GERNE ZUR VERFÜGUNG!**